

Naudotojo instrukcija – G4U savitarnos garažas

Automatinės ratų balansavimo staklės BD-631

1. Paskirtis

Įrenginys skirtas automobilių ratų balansavimui po padangų keitimo ar remonto. Naudojamas tik ratams su tinkamo tipo centrine anga. Naudotojas pats atsako už tinkamą rato uždėjimą ir saugų įrangos naudojimą.

2. Naudotojo atsakomybė

- Naudoti įrenginį tik pagal paskirtį.
- Įsitikinti, kad ratas tvirtai pritvirtintas prie veleno, o veržlė užsukta iki galo.
- Naudoti tik ratams, kurių svoris neviršija gamintojo nurodyto limito.
- Neliesti besisukančio rato.
- Nenaudoti įrangos, jei pastebimi mechaniniai pažeidimai arba neįprasti garsai.
- Visi darbai atliekami savo rizika – naudotojas atsako už savo sveikatą, saugumą ir veiksmus.

3. Naudojimo eiga

1. Uždėkite ratą ant veleno ir pritvirtinkite veržlę.
2. Įjunkite įrenginį ir pasirinkite rato tipą (plieninis, aliuminis) – pagal ekrane rodomus paveikslėlius su svarelių padėtimis.
3. Nuleiskite apsauginį dangtį – įrenginys automatiškai pradės balansavimo procesą.
4. Pasibaigus matavimui, ekrane pasirodys disbalanso vietos ir reikalingų svarelių svoris.
5. Įranga nurodys tikslias vietas lazeriu bei apšvies ratlankio vietą, kur reikia priklijuoti svarelį.
6. Prieš klijuodami nuriebalinkite svarelį vietą naudodami brake cleaner priemonę.
7. Klijuokite svarelį tik ant švaraus, sauso paviršiaus.
8. Pakartokite balansavimą – įsitikinkite, kad ekranas rodo „0 g“ abiem pusėm.

4. Saugos nurodymai

- ⚠ Neliesti rato, kai jis sukasi.
- ⚠ Nekišti rankų tarp apsaugos ir rato.
- ⚠ Nepalikti veikiančio įrenginio be priežiūros.
- ⚠ Nevalyti įrenginio vandeniu ar degiomis medžiagomis.
- ⚠ Pastebėjus neįprastus garsus – išjungti įrenginį jungikliu.

5. Veiksmai nenumatytoje situacijoje

- Jei įrenginys vibruoja ar skleidžia neįprastą garsą – išjungti jungikliu.
- Jei ratas krenta ar veržlė atsisuka – nedelsiant sustabdyti darbą.
- Jei ekranas nerodo duomenų – nepradėti darbo, pranešti atsakingam asmeniui.

6. Saugos atmintinė

- 💡 Balansuokite tik švarius, sausai nuvalytus ratus.
- 💡 Prieš klijuojant svarelius – nuriebalinkite paviršių.
- 💡 Neviršykite įrenginio galios ar rato svorio limitų.
- 💡 Po darbo išjunkite įrenginį ir sutvarkykite vietą.

Atsakomybė

Naudodamasis G4U, MB paslaugomis, naudotojas patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, supranta jas ir įsipareigoja jų laikytis. Naudotojas taip pat patvirtina, kad visus darbus atlieka savo rizika ir prisiima asmeninę atsakomybę už savo sveikatą, saugumą bei įrangos tinkamą naudojimą.