

Naudotojo instrukcija – G4U savitarnos garažas

Oro kompresorius 70 L / 8 bar

1. Paskirtis

Įrenginys skirtas suslėgto oro tiekimui į įvairią dirbtuvių įrangą: padangų pildymui, pneumatiniams įrankiams ir kitiems oro sistemos prietaisams. Kompresorius veikia automatiškai – įsijungia, kai slėgis nukrenta iki nustatyto lygio (apie 6 bar), ir išsijungia pasiekus 8 bar.

2. Naudotojo atsakomybė

- Naudoti įrenginį tik pagal paskirtį.
- Nelįsti prie vidinių dalių, diržinės pavaros ar elektros jungčių.
- Neužlenkti, netraukti ar laužyti oro žarnų.
- Patikrinti, kad oro žarnos ir jungtys būtų be matomų pažeidimų.
- Nekišti rankų ar įrankių prie veikiančio kompresoriaus.
- Už savo veiksmus, sveikatą ir saugumą atsako pats naudotojas.

3. Naudojimo eiga

- 1 ☐ Įsitikinkite, kad kompresorius įjungtas ir veikia normaliai.
- 2 ☐ Prijunkite reikiamą įrangą prie oro sistemos jungties.
- 3 ☐ Patikrinkite, ar jungtis tvirtai įstatyta – jei blogai pajungta, oras gali išsiveržti staiga.
- 4 ☐ Naudodami oro įrankius, stebėkite, kad žarnos nebūtų užspaustos ar persilenkusios.
- 5 ☐ Baigę darbą, atjunkite įrangą ir išjunkite oro tiekimą.

4. Saugos nurodymai

- ⚠ Nekiškite rankų prie diržinės pavaros ar ventiliatoriaus.
- ⚠ Nelieskite įrenginio, kai jis veikia – paviršiai gali būti karšti.
- ⚠ Kompresoriui dirbant gali būti triukšmas – išlaikykite atstumą.
- ⚠ Nekiškite ir neardykite oro filtro ar talpos dalių.
- ⚠ Pastebėjus oro nuotėkį ar neįprastus garsus – išjunkite jungiklius ir informuokite atsakingą asmenį.

5. Veiksmai nenumatytoje situacijoje

- Jei oro žarna nutrūksta arba atsijungia – išjunkite oro tiekimą ir patikrinkite jungtis.
- Jei įrenginys veikia neįprastai (triukšmingai, stipriai vibruoja) – išjunkite ir nepradėkite darbo iš naujo.
- Jei užuodžiate svilėsių kvapą ar matote dūmus – išjunkite įrenginį ir palikite zoną, praneškite atsakingam asmeniui.

6. Saugos atmintinė

- 💡 Kompresorius dirba automatiškai – įsijungia ir išsijungia pats, tai normalu.
- 💡 Nelaikykite rankų prie judančių dalių.
- 💡 Neuždenkite ventiliacijos angų.
- 💡 Išjunkite įrenginį, jei pastebite neįprastus garsus ar oro nuotėkį.
- 💡 Po darbo sutvarkykite vietą.

Atsakomybė

Naudodamasis G4U, MB paslaugomis, naudotojas patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, supranta jas ir įsipareigoja jų laikytis. Naudotojas taip pat patvirtina, kad visus darbus atlieka savo rizika ir prisiima asmeninę atsakomybę už savo sveikatą, saugumą bei įrangos tinkamą naudojimą.