

Naudotojo instrukcija – G4U savitarnos garažas

Mobilus vidutinio aukščio žirklinis keltuvas BD-S2

1. Paskirtis

Įrenginys skirtas lengvųjų automobilių kėlimui atliekant techninės priežiūros ar remonto darbus. Keltuvas kelia transporto priemonę už kėbulo slenksčių, o ratai lieka ant žemės. Maksimali keliamoji galia – 3500 kg, maksimalus kėlimo aukštis – apie 1050 mm. Naudoti tik transporto priemonėms, atitinkančioms gamintojo nurodytas kėlimo vietas. Neskirtas sunkvežimiams ar mikroautobusams.

2. Naudotojo atsakomybė

- Naudoti įrenginį tik pagal paskirtį.
- Prieš kėlimą įsitikinti, kad keltuvas stovi ant lygaus ir tvirto pagrindo.
- Patikrinti, ar hidraulinės žarnos, kabeliai ir jungtys nepažeistos.
- Įsitikinti, kad darbo zona švari ir be kliūčių.
- Naudoti guminės atramos padus tarp keltuvo ir automobilio slenksčių – tai apsaugo kėbulą nuo pažeidimų.
- Nekišti rankų ar įrankių po platformomis, kol keltuvas juda.
- Naudotojas atsako už savo veiksmus, sveikatą ir įrangos tinkamą naudojimą.

3. Naudojimo eiga

- 1 ☐ Patikrinkite, ar keltuvas pastatytas stabiliai ir aplink nėra kliūčių.
- 2 ☐ Pastatykite automobilį virš keltuvo, kad platformos atsidurtų po gamintojo nurodytomis kėlimo vietomis ant slenksčių.
- 3 ☐ Padėkite guminės atramos padus tarp platformų ir slenksčių, kad būtų išvengta metalo kontakto.
- 4 ☐ Patikrinkite, ar visi padeliai tvirtai priglunda prie slenksčių ir ar automobilis stovi tiesiai.
- 5 ☐ Įjunkite keltuvo maitinimą ir paspauskite pakėlimo mygtuką.
- 6 ☐ Kelkite automobilį iki reikiamo aukščio – kai pasigirsta saugos užrakto spragtelėjimas, keltuvas užsifiksuoja saugioje padėtyje.
- 7 ☐ Atlikite reikiamus darbus.
- 8 ☐ Baigę – paspauskite nuleidimo mygtuką ir palaukite, kol platformos visiškai nusileis.
- 9 ☐ Prieš išvažiudami, išimkite guminės atramos padus ir patikrinkite, ar ant keltuvo neliko įrankių ar detalių.
- 10 ☒ Išvažiukite automobiliu tik tada, kai platformos visiškai nuleistos ant grindų.

4. Saugos nurodymai

- ⚠ Neviršykite didžiausios leistinos apkrovos (3500 kg).

- ⚠ Nekiškite rankų ar daiktų po keltuviu, kol jis juda.
- ⚠ Nenaudokite be guminės atramos padų.
- ⚠ Nenaudokite, jei girdimi neįprasti garsai ar matomi skysčio nutekėjimai.
- ⚠ Nenaudokite įrenginio lauke ar ant nelygaus pagrindo.

5. Veiksmai nenumatytoje situacijoje

- Jei keltuvas neveikia ar stringa – išjunkite maitinimą ir kreipkitės į G4U personalą.
- Jei pasigirsta neįprasti garsai ar vibracija – sustabdykite darbą ir nuleiskite automobilį.
- Jei pastebite alyvos nuotėkį – nenaudokite įrenginio, kol jis nebus patikrintas.
- Jei automobilis stovi nestabiliai – iškart nuleiskite jį ir iš naujo išdėstykite padus.

6. Saugos atmintinė

- 💡 Prieš keldami visada įsitikinkite, kad padeliai teisingai padėti po kėlimo vietomis.
- 💡 Po darbo išimkite padus ir patikrinkite, ar nieko nepalikta ant keltuvo.
- 💡 Nelaikykite keltuvo pakelto be priežiūros.
- 💡 Keltuvą laikykite nuleistoje padėtyje, kai jis nenaudojamas.
- 💡 Reguliariai tikrinkite alyvos lygį ir hidraulinės sistemos sandarumą.

Atsakomybė

Naudodamasis G4U, MB paslaugomis, naudotojas patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, jas supranta ir įsipareigoja jų laikytis. Naudotojas prisiima asmeninę atsakomybę už savo sveikatą, saugumą bei įrangos tinkamą naudojimą.